



## Instruction Manual SL-1514

THANK YOU FOR PURCHASING THE SL-1514 LED WORK LIGHT.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR WORK LIGHT.



- Do not look directly at lighted lamp, or direct the light at other persons.
- Keep lamp away from flammable materials.
- Use this light only when attached securely to a metal surface capable of supporting the product's weight.
- Do not use the magnet as a floor stand.

### OPERATION

**CAUTION: BECAUSE THE SL-1514 HAS A MAGNETIC BASE, IT IS LIKELY THAT IT WILL BE PLACED IN AN ELEVATED POSITION ABOVE THE GROUND. THEREFORE CAUTION SHOULD BE USED TO BE CERTAIN THAT THE MAGNET IS SECURELY ATTACHED TO THE METAL SURFACE BEFORE RELEASING THE LIGHT. IT IS ALSO ADVISED THAT EXTRA CARE BE TAKEN WHEN ADJUSTING OR MOVING THE CORD SO THAT THE WORK LIGHT DOES NOT COME LOOSE AND FALL TO THE GROUND.**

The SL-1514 has a single sealed push button switch located on the back of the light head.

#### Turning the light on:

- Press and release the button.

#### Turning the light off:

- Press and release the button.

### WARRANTY

#### 1 YEAR WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials to the original purchaser for 1 year from the date of purchase, and includes the LEDs, housing, lenses, electronics, switches, rechargeable batteries and chargers. Bulbs (other than LEDs) are covered for 90 days from the date of purchase.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Retain your receipt for proof of purchase.

## MODE D'EMPLOI SL-1514

MERCI D'AVOIR ACHETÉ LA LAMPE DE TRAVAIL DEL SL-1514.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER VOTRE LAMPE DE TRAVAIL.

### AVERTISSEMENTS

#### DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

**AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des lampes d'extérieur, des mesures de sécurité de base doivent être prises afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, et blessure corporelle, notamment les suivantes :**

- Non conçues pour être utilisées dans des endroits humides.
- Veuillez garder les fiches électriques et les prises au sec.
- Utilisation seulement sur des circuits protégés DDFT (disjoncteur de fuite à la terre).
- Utiliser uniquement des rallonges électriques d'extérieur à trois fils (conducteurs) de 16 AWG ou plus qui contiennent une prise de mise à la terre avec une fiche à 3 broches et des prises qui acceptent la fiche d'alimentation de ce produit.
- NE PAS utiliser cette lampe de travail avec une rallonge électrique à 2 fils (conducteurs).
- Utiliser seulement des rallonges électriques à trois fils pour utilisation à l'extérieur, telles qu'une rallonge électrique de type SEW, SEOW, SEEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STW, STOW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, OR SJTOOW.

#### CONSERVER CES DIRECTIVES

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**DIRECTIVES CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, (EXPOSITION EXCESSIVE AU RAYONNEMENT UV,) OU DE BLESSURES AUX PERSONNES**

**AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURES AUX PERSONNES :**

- La lampe allumée peut devenir chaude!
- La lampe peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.
- S'assurer que l'interrupteur à bouton-poussoir est en mode arrêt avant de brancher la lampe de travail.
- Brancher la lampe à une source d'alimentation de 120 Volts/60 Hz uniquement.
- Ne pas toucher les lentilles chaudes, ou boîtier.
- NE pas rester dans la lumière si la peau devient chaude.
- Ne pas regarder directement à la lampe allumée, ou diriger la lampe sur d'autres personnes.
- Tenir la lampe éloignée des matières inflammables.
- Utiliser cette lampe uniquement lorsqu'elle est attachée de façon sécuritaire sur une surface de métal capable de supporter le poids du produit.
- Ne pas utiliser l'aimant comme un support de plancher.

### WARNINGS

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**WARNING: When using outdoor lights, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:**

- Not intended for use in wet areas.
- DO NOT use with extension cord near water or where water may accumulate.
- Keep plugs and receptacles dry.
- For use only on GFCI protected circuits.
- Use only three-wire outdoor extension cords 16 AWG or larger that have three-prong grounding plug and receptacles that accept the appliance's plug.
- DO NOT use this work light with a 2 wire extension cord
- Use only three-wire extension cords rated for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STW, STOW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, OR SJTOOW.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### SAFETY INSTRUCTIONS

**INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, (EXPOSURE TO EXCESSIVE UV RADIATION,) OR INJURY TO PERSONS**

**WARNING: To reduce the risk of FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:**

- Lighted lamp may become hot!
- Light can be used indoor and outdoor.
- Check that the sealed push button switch is in the off position before plugging in the work light
- Connect light to 120Volt, 60 Hz power source only.
- Do not touch hot lens, or enclosure.
- Do not remain in light if skin feels warm.

## FONCTIONNEMENT

**ATTENTION :** Parce que la lampe SL-1514 a une base magnétique, il est probable qu'elle sera placée dans une position surélevée au-dessus du sol. Il faut donc faire preuve de prudence pour s'assurer que l'aimant est attaché de façon sécuritaire à une surface de métal avant d'allumer la lampe. Il est aussi recommandé de faire attention lorsque vous ajustez ou déplacez le cordon pour ne pas que la lampe de travail se décroche et tombe sur le sol.

La lampe SL-1514 possède un unique interrupteur à bouton-poussoir scellé situé à l'arrière de la tête de la lampe.

Allumer la lampe :

- Appuyer et relâcher le bouton-poussoir.

Éteindre la lampe :

- Appuyer et relâcher le bouton-poussoir

## GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

## FUNCIONAMIENTO

**PRECAUCIÓN:** Debido a que la SL-1514 tiene una base magnética, es probable que se coloque en una posición elevada sobre el suelo. Por lo tanto se debe tener precaución para asegurarse de que el imán está correctamente conectado a la superficie metálica antes de soltar la lámpara. También se aconseja que se tome cuidado al ajustar o mover el cable de modo que la lámpara de trabajo no se suelte y caiga al suelo.

La SL-1514 tiene un interruptor de botón sellado ubicado en la parte posterior de la cabeza de la lámpara.

Para encender la lámpara:

- Presione y suelte el botón.

Para apagar la lámpara:

- Presione y suelte el botón.

## GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Conserve su recibo para comprobar la compra.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES SL-1514

GRACIAS POR LA COMPRA DE LA LÁMPARA DE TRABAJO LED SL-1514.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LÁMPARA DE TRABAJO.

## ADVERTENCIAS

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**ADVERTENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**ADVERTENCIA:** Al utilizar luces al aire libre, las precauciones básicas de seguridad siempre deben ser seguidas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

- No está diseñado para su uso en zonas húmedas.
- NO use con cable de extensión cerca del agua o donde el agua pueda acumularse.
- Mantenga los enchufes y receptáculos secos.
- Para su uso sólo en circuitos protegidos GFCI.
- Utilice sólo cables de extensión de tres hilos al aire libre de 16 AWG o más grande y que tengan conexión a tierra de tres clavijas y receptáculos que acepten el enchufe del aparato.
- NO use esta lámpara de trabajo con un cable de extensión de 2 hilos
- Utilice cables de extensión de solo tres hilos clasificados para uso al aire libre, tales como un cable de extensión de tipo de cable SEW, SEOW, SEEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STW, STOW, STOW, STOOW, SJEOW, SJW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, OR SJTOOW.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA (EXPOSICIÓN A EXCESIVA RADIACIÓN UV) O LESIONES PERSONALES**

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A PERSONAS:

- ¡La Lámpara encendida puede calentarse!
- La Lámpara puede ser utilizada en interiores y exteriores.
- Compruebe que el interruptor de botón sellado esté en la posición de apagado antes de conectar la lámpara de trabajo
- Conecte la lámpara a 120 Voltios, única fuente de alimentación de 60 Hz.
- No toque el lente caliente, o el espacio cerrado.
- No permanezca en la luz si la piel se siente caliente.
- No mire directamente a la lámpara encendida, o dirija la luz a otras personas.
- Mantenga la lámpara alejada de materiales inflamables.
- Utilice esta lámpara sólo cuando esté correctamente conectada a una superficie de metal capaz de soportar el peso del producto.
- No utilice el imán como un soporte de suelo.